dh4-1535 VESA Abstandsbolzen Set

Monteringsanvisningar

VESA-distansbultarna är kompatibla med alla **75x75, 100x100** och **200x200 mm**VESA-skärmar. Distansbultarna skapar ett avstånd på 15 mm till din bildskärm.

De här bultarna gör det möjligt att använda VESA-hål som annars är svåra eller omöjliga att komma åt. Det skapar också ett **avstånd** på **15 mm** från din bildskärm.

Med dessa distansbultar kan du enkelt fästa din bildskärm av olika märken på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (**75 x 75 mm, 100x100 mm, 200x200 mm**). Använd de medföljande skruvarna för detta.

⚠ VARNING

För att minimera risken för personskador är det viktigt att du läser alla instruktioner noggrant före installationen. Vi tar inget ansvar för person- eller egendomsskador som orsakas av felaktig användning av denna produkt.
Det är också viktigt att följa de tekniska specifikationerna för produkten.

1. Läs alla anvisningar noggrant.

2. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är ordentligt monterade innan du använder dem. 3.

3. Se till att fästet som produkten är fäst vid lätt kan bära den totala vikten av bildskärmen, datorn och adaptern.

Läs igenom dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk. Om du lämnar produkten vidare till tredje



part ska dessa anvisningar alltid bifogas. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till personskador eller skador på produkten, vilket vi inte kan ta något ansvar för.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.

- Installera inte VESA-adaptern tillsammans med bildskärmen på platser där det finns människor nedanför.

- Överskrid inte den **maximala vikten** för kompatibla bildskärmsmodeller på **12 kg**, annars kan allvarliga person- eller sakskador uppstå.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 80°C när du använder produkten.

- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.**-** Kontrollera om monteringspunkten (t.ex. monitorarmen) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.

- Produkten är endast avsedd för montering med en hålbild på 75x75, 100x100, 200x200 mm.

- Efter montering av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att apparaten är avstängd och frånkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella skador.

Kontrollera noga produkten med avseende på eventuella transportskador och avsaknad av tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterialet och de små skruvar och smådelar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisken och andra risker.

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna.
Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C.
För att garantera ytterligare säkerhet bör produkten förvaras oåtkomligt för barn

och helst i originalförpackningen.
- Undvik vibrationer och stötar så att inte produktens livslängd och funktion försämras.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Stålborstar, metall eller andra vassa material är också olämpliga för rengöring och ska inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas en mjuk, fuktig trasa.
För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar lokala myndigheter eller avfallshanteringsföretag. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg

E-post: info@3idee.eu
Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig.

Vi uppskattar också all form av feedback.https://help.3idee.eu/de/kontakt

Tekniska Specifikationer

- **Maximal monitorvikt:** 12 kg / 26,5 lbs
- **Kompatibilitet med VESA-standard:** 75x75 mm, 100x100 mm, 200x200 mm
- **Material:** Stål
- **Pivot-vinkel:** 90
- **Maximal driftstemperatur**: 60°C / 140°F
- **Maximal omgivningstemperatur**: 60°C / 140°F

Leveransens Omfattning



4x Avståndspinne SW7x15mm



4x Avståndspinne SW7x25mm



4x Avståndspinne SW7x35mm



4x M4x10 skruv med krysspår

⚠ **OBS:** Kontrollera vänligen innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundservice omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper gärna till.

Horisontell / Vertikal Justering

Inte alla VESA-adaptrar och bildskärmar är lämpliga för vertikal justering. (upprätt)
Detta beror på adapterns / bildskärmens geometri, som i vissa fall inte kan uppnås på något annat sätt.
Vi vill påpeka att denna information inte bör ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptern mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.

Vi strävar alltid efter att utveckla bildskärmar för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen för en bildskärm är horisontell.

Horisontell montering: JA



Vertikal montering: JA



Allmänna mått

Avstånd: 15mm - 35mm

Nyckelstorlek: SW7

Ytgänga: M4x8

Inre gänga: M4x9



Monteringsanvisningar

Steg 1

Skruva fast distansbultarna på bildskärmen enligt bilden. (Figur 1)

Använd en tång eller en 7 mm ringnyckel till hjälp.



Figur 1

Steg 2

Se till att alla distansbultar är ordentligt åtdragna. (Figur 2)



Figur 2

Steg 3

⚠ **OBS:** Om anvisningarna i detta steg inte passar för din enhet, följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller svängarmen för att montera monitorn på väggen eller svängarmen.

Vi rekommenderar att du låter en **annan person** utföra detta steg.

Lyft nu upp bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst bildskärmen och distansbultarna med de 4 medföljande M4x8-skruvarna. (Figur 3)



Figur 3

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du lätt kan fästa de återstående skruvarna.

Steg 4

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)